



BRANIK



Antes de utilizar el equipo por primera vez, siga los siguientes pasos para asegurar un funcionamiento correcto y prolongar la vida útil del generador.

 Cargar aceite

 Lubricación inicial

 Conectar batería

 Combustible
► Primer arranque

Utilizar aceite para motores 4 tiempos SAE 10W-30 y completar hasta el nivel indicado en el manual. Nunca arrancar el motor sin aceite.

Con el equipo apagado, tirar de la soga de arranque entre 5 y 10 veces para distribuir correctamente el aceite.

Conectar los bornes respetando la polaridad positiva (+) y negativa (-), ver imagen. Modelos con arranque eléctrico

Cargar únicamente nafta Súper o Premium.

Abrir el paso de combustible, colocar el interruptor en ON y dar arranque.

Conexión de batería

Detalle:

Desmontar panel lateral

Enchufar el conector de batería



IMPORTANTE

Ponga en marcha el generador una vez cada 15 días y déjelo funcionar entre 10 y 15 minutos. Esto evita el deterioro de la nafta y mantiene la batería cargada.

ADVERTENCIAS

- Nunca haga funcionar el motor sin aceite.
- Utilice el equipo en lugares ventilados.
- Verifique el nivel de aceite antes de cada uso.
- No almacenar combustible durante largos períodos.

Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • www.fenk.com.ar

Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 - ventas@fenk.com.ar